

Die Einzelteile der Aufstellstäbe

-
- 12974 Aufrufe



Die [Teleskopst be f r Jurten](#) [1] werden heutzutage in vier Teilen geliefert. Zwei St be, die vom Durchmesser gut ineinander passen sind mit [Tellerfuss](#) [2] oder [Rohrkappe](#) [3] und [Zeltspitze](#) [4] fertig konfektioniert. Dazu kommen nun noch eine [Rohrschelle und eine Herzschraube](#) [5].

Bei den l ngeren St ben ist evtl. noch ein weiterer Stab zum Aufstecken sowie eine Klemmfeder dabei. In den folgenden Bildern zeigen wir dir, wie es zusammen geh rt.

Die Einzelteile der Aufstellstäbe

Veröffentlicht auf Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen!
(<https://www.jurtenland.de>)



Die Rohrschelle wird auf das dickere Stangenende mit Loch aufgeschoben. In der Rohrschelle ist das Gewinde für die Herzschraube, mit der du die Teleskopstange in einer beliebigen Höhe fixieren kannst. Früher war dieses Gewinde direkt in das Rohr eingepresst. War dies einmal kaputt, so konnte es nicht wieder repariert werden. Heute musst du einfach die Rohrschelle auswechseln.

Die Einzelteile der Aufstellstäbe

Veröffentlicht auf Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen!
(<https://www.jurtenland.de>)



Die Rohrschelle wird so ausgerichtet, dass die Herzschaube direkt über dem Loch sitzt. Drehe diese soweit hinein, dass die Schelle nicht mehr herunter rutscht.

Die Einzelteile der Aufstellstäbe

Veröffentlicht auf Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen!
(<https://www.jurtenland.de>)



Jetzt kannst du das dünnere Rohr einschieben und an jeder beliebigen Stelle mit der Rohrschelle und der Herzschaube festziehen. Üblicherweise können die Stangen zwischen 160 cm und 250 cm variiert werden.



Optional kannst du nun noch eine [Schutzkappe](#) [6] aufsetzen. Diese hat den Vorteil, dass dein Jurtendach, bzw. die Ösen darin höhere Kräfte aufnehmen können. Das ist vor allem bei stürmischem Wetter sinnvoll.

[Tortuga empfiehlt](#) [7] zum Beispiel Aufstellstäbe mit einem Durchmesser von mindestens 28 mm. Mit einer solchen Schutzkappe können auch [dünnere Stäbe entsprechend "aufgerüstet"](#) [8] werden. Die Auflagefläche erhöht sich damit auf 45 mm. Die Belastung geht direkt auf Gurtband und Stoff und schützt so die Messingöse.



Die Schutzkappen können auf den Stangen verbleiben oder auch einfach wieder abgenommen werden.

Tags: [anleitung](#) [9]

[stangen](#) [10]

[stäbe](#) [11]

Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen! Kohte und Jurte (c) 2006 - 2016 Ralph Fröhlich

Besuche unsere weiteren Angebote [petromax.cooking](#) * [kistenladen.de](#) * [scoutladen.de](#) * [troyerladen.de](#)

Quell-URL: <https://www.jurtenland.de/book/die-einzelteile-der-aufstellst%C3%A4be>

Links

[1] <https://www.jurtenland.de/shop/Aufstellstab-160-250-cm-25-28-mm>

[2] <https://www.jurtenland.de/shop/Tellerfuss-fuer-Zeltgestaenge>

[3] <https://www.jurtenland.de/shop/Rohrkappe-fuer-Zeltgestaenge>

[4] <https://www.jurtenland.de/shop/Zeltspitze-fuer-Zeltgestaenge>

[5] <https://www.jurtenland.de/shop/Rohrschelle-komplett-mit-Herzschraube>

[6] <https://www.jurtenland.de/shop/OEsenschoner-fuer-Stangen-mit-19-22-25-oder-28-mm>

[7] <https://www.jurtenland.de/node/373>

[8] <https://www.jurtenland.de/node/422>

[9] <https://www.jurtenland.de/category/tagsanleitung>

[10] <https://www.jurtenland.de/category/tagsstangen>

[11] <https://www.jurtenland.de/category/tagsst%C3%A4be>