



## Steckverbindersystem für Jurten

### Kurzfassung

Bei Aufbau einer 6m Jurte mit dem Steckverbindersystem sind folgende Maß und Mengenangaben zu beachten.

Innenmaß der Steckverbinder : 26x46mm  
Einstecktiefe bei 6m Jurten 80mm  
Einstecktiefe bei 8m Jurten 100mm

**Stückzahlen** für alle 6m Jurten: 12 Stück am Boden, 12 Stück am Dach (Waagerechte), 12 Stück Senkrechte,

**Stückzahlen** für die 8m Jurte: 16 Stück am Boden, 16 Stück am Dach (Waagerechte) , 16 Stück Senkrechte

Lattenenden auf 24x44mm abhobeln, auf einer Länge von 90 bzw. 120mm

**Länge** für alle Waagerechten Latten: 1,57m

**Länge** für die Senkrechten Latten:

Achtung !!! 10cm Höhe ergeben sich aus der Steckverbinderkonstruktion

6m Jurte Normaldach: ca. 1,45m  
6m Jurte Traufkantendach: ca. 1,55m  
6m Jurte am Stück: ca. 1,65  
8m Jurte Traufkantendach: ca. 1,90m

**Alle Längenmaße der Latten sind Abhängig vom Alter, Verzug und Feuchtigkeitsgehalt der Planen.**

Die Maße für die Waagerechten Planen sind relativ genau einzuhalten.

Es ist empfehlenswert bei allen senkrechten Latten die Maße vorher an den an das Dach angeknüpften Planen zu messen und dann erst zuzuschneiden.

Weitere Infos dazu in dem ausführlichen Text zum Thema "freistehenden Jurte ohne Abspannseile"